

## ZPŮSOB LADĚNÍ ŠROUBKŮ A NÝTŮ U PŘEDOKENNÍCH ROLET

Barvy šroubků a nýtků				
bílá 9003	hnědá 8019	hnědá 8003	antracit 7016	stříbrná 9006
bílá Alukon 9003	hnědá (RAL 8014)	hnědá (RAL 8003)	Antracit (RAL 7016)	Stříbrná (RAL 9006)
bílá (RAL 9016 mat)	hnědá (RAL 8019)	RAL 1011	RAL 5008	Stříbrný elox
RAL 9001	RAL 6014	RAL 8007	RAL 6015	RAL 7000
RAL 9002	RAL 6022	RAL 8008	RAL 7009	RAL 7001
RAL 9010	RAL 8017	RAL 8001	RAL 7010	RAL 7004
RAL 9016	RAL 8022	RAL 8023	RAL 7011	RAL 7030
RAL 9018	RAL 8028		RAL 7012	RAL 7035
			RAL 7015	RAL 7036
			RAL 7024	RAL 7038
			RAL 7026	RAL 7040
			RAL 7031	RAL 7042
			RAL 7043	RAL 7044
				RAL 7045
				RAL 7047

**Pro ostatní barvy, které nejsou uvedeny výše, se bude dávat šroub a nýt v barvě NEREZ.**