

## NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU SÍTÍ PROTI HMYZU

### OBECNÉ INFORMACE

Tento návod je určený pro všechny uživatele sítí proti hmyzu firmy Servis Climax. Návod důkladně přečtěte před prvním použitím výrobku a uchovejte po celou dobu užívání výrobku. Na všechny výrobky společnosti SERVIS CLIMAX a.s. je poskytována záruka 4 roky. Výrobce: SERVIS CLIMAX a.s., Jasenice 1253, 755 01 Vsetín, IČ: 25352628 Děkujeme za zakoupení produktů firmy SERVIS CLIMAX a.s.



Tento symbol upozorňuje na případné nebezpečí, nebo důležitou informaci.



**Pro likvidaci obalového materiálu i vlastního výrobku, příp. jeho elektronických prvků, použijte způsobu a sběrných míst k tomu určených.**

---

### DŮLEŽITÉ INFORMACE

1) Pohyblivé sítě proti hmyzu ( Dveřní, Posuvné, Rolovací okenní, Rolovací dveřní, Plisé), používejte pouze, tehdy nejsou-li v dráze sítě žádné předměty či osoby.

2) Pohyblivé sítě proti hmyzu neovládejte tažením za síťovinu, či tlakem do síťoviny.

3) Nezavěšujte na výrobky a ani neopírejte o výrobky žádné předměty.



4) Výrobky neslouží z bezpečnostního hlediska jako zábrana proti vypadnutí z okna, nebo dveří.

5) Zabraňte mechanickému namáhání a poškození výrobku.

6) V případě nutnosti opravy či servisního zásahu je nutné vždy kontaktovat firmu, která prováděla montáž, nebo výrobce. V takovém případě se sítě nesmí dále používat.

## OVLÁDÁNÍ

7) K ovládání používejte vždy prvek, který je k tomu určen.

### Dveřní síť

- tlakem nebo tahem za madlo, popřípadě střední příčku s drážkou

### Posuvné síť

- tlakem nebo tahem za svislý profil s drážkou

### Rolovací okenní

- Rolo klik a Rolo F1 - tažením za šňůrku, docvaknout za pomoci spodního profilu  
- Rolo hák - tažení pomocí spodního profilu

### Rolo dveřní magnet

- tažením za svislý pojezdový profil s magnetem

### Plisé

- tažením za svislý pojezdový profil

8) Při ovládání rolovací okenní sítě ve směru nahoru i dolů je nutné držet spodní pojezdový profil ve vodorovné poloze. V opačném případě může dojít ke špatnému chodu sítě či k jejímu poškození. U rolovací sítě dveřní je nutné držet pojezdový profil ve svislé poloze.

9) Během užívání s výrobkem zacházejte opatrně, zvláště pak při čištění.

---

## ÚDRŽBA

10) Výrobek nevyžaduje mimořádnou údržbu a mazání ovládacích mechanismů

11) Při čištění síťoviny, používejte jemné kartáčování nebo ruční vysavač nastavený na slabý výkon, aby nedošlo k vytržení síťoviny z drážky rámu nebo k jejímu protržení.

12) Rolovací síť vyžadují udržování čistoty ve vodících lištách

13) Plisé síť vyžadují udržování čistoty v kolejničích, je nutné pravidelně odstraňovat napadané nečistoty

14) Používejte pouze mýdlové roztoky bez chemických přísad, o teplotě do 30°C.



15) Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí písky, čisticí pasty, vyvíječe páry a silné alkalické čisticí prostředky.



16) Při čištění oken výrobek z okna demontujte, u pohyblivých sítí nastavte do polohy, aby nemohlo dojít k poškození sítě a aby nebránil v čištění.



17) Chraňte výrobek před poškozením a znečištěním při stavebních úpravách a při malování.



6-201-04-101153

SERVIS CLIMAX a.s., Jasenice 1253, Vsetín, 75501, CZ